


Przykładowy sposób zbrojenia ścian pod oknami | zalecenia



1. Przykład 1



3. Legenda

Pustaki Leca® BLOK 24 należy murować na pełną spoinę poziomą i pionową przy użyciu zaprawy murarskiej cementowo-wapiennej. Wymagana grubość spoiny to min. 10 mm. Pustaki mają ukształtowane pióro i wpust. System ten pozwala na murowanie ścian bez spoiny pionowej przy murach z izolacją termiczną. Przy murach bez izolacji zaleca się wykonywanie pełnych spoin pionowych i poziomych.

Zbrojenie murów Wieloletnie doświadczenie w budowie domów z pustaków i blozków wskazuje, że w budynkach nie należy stosować kształtce U. a szczególnie w budynkach o dużych obciążeniach zamiast kształtce U. można zastosować zbrojenie żelbetowe w postaci siatki.

Ponadto wskazujemy, że zbrojenie powinno być wykonane w spoinach poziomych pod nadprożami. Zbrojenie powinno być wykonane w spoinach poziomych pod nadprożami. Zbrojenie powinno być wykonane w spoinach poziomych pod nadprożami.

W przypadku rezygnacji z wykonania wieńca jako ostatniej warstwy ściany fundamentowej zaleca się zbrojenie w co trzeciej spoinie muru, obwodowo na wszystkich ścianach, oraz zbrojenie wszystkich warstw pod otworami okiennymi i bezpodłogowymi.

Zbrojenie muru z wykorzystaniem typowych zgrzewanych siatek do zbrojenia podłóg pod posadzki. Przykład 1 - zaleca się siatkę o oczku 15x15 cm ϕ 3,4 mm; szer. użyteczna pasa siatki ok. (15+2x1,5) cm/2 ϕ 3,4

Przykład 2 - siatka o oczku 10x10 cm ϕ 3 mm; szer. użyteczna pasa siatki ok. (20+2x0,5) cm/3 ϕ 3